




Sadra Radyab

خودروی شما همیشه پیش چشم شماست

صدرا ردیاب

سامانه ردیابی و مدیریت ناوگان



دفترچه راهنمای SR13





مشخصات دستگاه:

ولتاژ کاری: 9 تا 90 ولت

باتری بک آپ: 3.7 ولت 270 میلی آمپر ساعت

دمای کاری: 20- تا 60 درجه سانتیگراد

وزن: 38 گرم

سایز 78mm*41mm*13mm

جاگذاری سیم کارت:

بعد از باز کردن قاب روی دستگاه، سیم کارت را به صورت فریم کامل در سوکت مخصوص وارد نمایید. توجه شود در هنگام گذاشتن یا برداشتن سیم کارت، برق دستگاه و کلید off-on باتری خاموش باشد. قبل از جاگذاری سیم کارت پین کد آن را حذف و از فعال بودن GPRS (اینترنت آزاد سیمکارت) اطمینان حاصل کنید و به مقدار کافی سیم کارت را شارژ نمایید (حداقل 50 هزار تومان شارژ



معمولی). توجه شود که برای حفظ امنیت بیشتر ، شماره سیم کارت دستگاه را نزد خود محفوظ نگه دارید.

سیم بندی ردياب

سیم قرمز: اتصال به مثبت باتری.

سیم مشکی: اتصال به منفی بدنه

سیم نارنجی: اتصال به ACC سوئیچ خودرو (حتما سیم ACC را وصل کنید).

سیم زرد: اتصال به رله قطع کن برق.



وضعیت LED های دستگاه:

نشانهگر	وضعیت	
ال ای دی قرمز نمایشگر وضعیت برق دستگاه	فلش زدن سریع	باتری ضعیف
	فلش زدن آهسته (فلش یک ثانیه ای هر سه ثانیه یکبار)	شارژ کامل
	فلش زدن آهسته (فلش 0.1 ثانیه ای هر سه ثانیه یکبار)	کار در حالت عادی
	ثابت	در حالت شارژ
	خاموش	باتری ضعیف یا دستگاه خاموش
ال ای دی سبز نمایشگر وضعیت GSM (شبکه مخابراتی)	فلش زدن سریع	در حال راه اندازی و جستجوی سیگنال
	فلش زدن آهسته	سیگنال GSM دریافت شد
	ثابت	دستگاه به شبکه GSM وصل می باشد
	خاموش	عدم دریافت سیگنال GSM
ال ای دی آبی نمایشگر وضعیت GPS	فلش زدن سریع	در حال جستجوی سیگنال GPS
	ثابت	دستگاه به GPS وصل شده
	خاموش	عدم دریافت سیگنال GPS و یا وضعیت sleep



تعریف شماره های گیرنده هشدار پیامکی (SOS): پیام ها و هشدارهای پیامکی دستگاه به شماره های مجاز تعریف شده توسط کاربر ارسال می شوند. همچنین شما حداکثر می توانید سه شماره گیرنده هشدار پیامکی تعریف کنید. برای ثبت این شماره ها دو راه وجود دارد:

۱- برای ذخیره کلیه شماره های گیرنده هشدار، عبارت زیر را به سیم کارت دستگاه پیامک نمایید:

SOS,A,NO1,NO2,NO3#

منظور از NO1 و NO2 و NO3 به ترتیب شماره اول، دوم و سوم میباشد.
مثال:

SOS,A,09132704532,09124537087,09132147841#

۲- در صورتی که شماره ها را یک به یک بخواهیم تعریف کنیم می توان به این صورت عمل کرد:

SOS,A,NO1# برای ذخیره شماره اول عبارت

SOS,A,,NO2# برای شماره دوم عبارت

SOS,A,,,NO3# و برای شماره سوم عبارت

را به دستگاه ارسال نمایید. (به تعداد کما در هر دستور دقت کنید)

در صورت موفقیت واژه OK برای کاربر ارسال خواهد شد.



حذف کردن شماره های گیرنده هشدار پیامکی

قبل از پاک کردن این شماره ها، بهتر است شماره های ذخیره شده در دستگاه بررسی شوند. برای این منظور دستور **PARAM#** را به سیم کارت دستگاه پیامک نمائید. (همچنین میتوانید دستور **SOS#** را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید)

برای پاک کردن شماره های گیرنده هشدار پیامکی، روش های مختلفی وجود دارد:

1- برای پاک کردن یک شماره گیرنده هشدار پیامکی، دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

SOS,D,9123456789#

در این دستور به جای شماره موبایل ذکر شده ، شماره گیرنده هشدار خود را وارد کنید.

توجه: تمامی اعداد باید به صورت انگلیسی تایپ شوند. از وارد کردن اعداد و شماره ها به صورت فارسی خودداری کنید.

2- برای پاک کردن کلیه شماره ها، دستور زیر را به سیم کارت دستگاه

SOS,D,NO1,NO2,NO3#

پیامک نمائید:



در این روش NO.1 به معنی شماره تلفن اول (برای مثال 09132345678) است. NO3 و NO2 نیز به همین صورت در حافظه دستگاه ذخیره می شوند.

3- برای پاک کردن هر کدام از شماره ها، دستور مقابل را به سیم کارت دستگاه ارسال کنید: **SOS,D,1#** یا **SOS,D,2#** یا **SOS,D,3#**

در این روش 1 به معنی شماره اول، 2 به معنی شماره دوم و 3 به معنی شماره سوم است.

تعریف شماره کاربر مدیر (CENTER)

توجه: برای تعریف شماره مدیر، ابتدا باید شماره گیرنده هشدار پیامکی را تعریف کنید. فقط یکی از شماره های گیرنده هشدار پیامکی (SOS) می تواند شماره مدیر را تعیین کند.

در صورتی که بخواهید خودرو را با پیامک، خاموش کنید (در صورت نصب رله قطع کن برق)، ابتدا باید یک شماره مدیر را تعریف کنید. فقط شماره مدیر می تواند از طریق پیامک دستور خاموش و بازیابی مجدد برق خودرو را به دستگاه ارسال کند.



برای تعیین شماره مدیر ردياب، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

CENTER,A,mobile number#

برای مثال CENTER,A,09131234567#

در صورت موفقیت، پیام ok به کاربر ارسال می شود.

حذف شماره کاربر مدیر

دستور زیر برای حذف شماره مدیر می باشد. لطفا این دستور را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید.

CENTER,D#

در صورت موفقیت، پیام ok ارسال می شود.

توجه: فقط شماره های گیرنده هشدار پیامکی (SOS) و خود شماره مدیر می توانند شماره مدیر را حذف کنند



خاموش کردن خودرو از راه دور:

شماره کاربر مدیر می تواند دستور خاموش کردن خودرو را به شماره سیمکارت دستگاه پیامک نماید. با ارسال عبارت زیر این عملیات انجام می شود..

RELAY,1#

در صورت انجام شدن، سیم کارت دستگاه پیام زیر را ارسال می کند:

Cut off the fuel supply:success! Speed; 0 km/h

توجه: در صورتیکه دستور خاموش شدن خودرو از شماره ای غیر از شماره مدیر پیامک شود، دستگاه دستور را اجرا نمی کند و پاسخ زیر را خواهد فرستاد.

The command is not from the center number,

The command is not executed

توجه: در صورتیکه سرعت خودرو بیشتر از **20 کیلومتر** باشد، رادیاب صبر می کند تا سرعت خودرو به زیر 20 کیلومتر (سرعت ایمن) برسد و سپس برق خودرو را قطع می کند.



بازیابی مجدد برق خودرو:

شماره کاربر مدیر می تواند دستور غیر فعال کردن رله قطع برق را با عبارت **RELAY,0#** به شماره سیمکارت دستگاه پیامک کند. در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، پاسخ مربوطه به کاربر پیامک می شود.

انواع هشدارهای ردیاب:

توجه داشته باشید که برای دریافت هشدارهای ردیاب ، ابتدا باید شماره گیرنده هشدار پیامکی را برای دستگاه تعریف کنید. برای تعریف این شماره، لطفا صفحه پنج را مطالعه فرمایید

هشدار قطع برق خودرو:

هنگامی که برق دستگاه قطع شود، این هشدار فعال می شود (سرباطری خودرو برداشته شود یا باطری دزدیده شود و یا سیم کشی ردیاب ایراد پیدا کند). در این هنگام هشدار cut off power به شماره های مجاز ثبت شده پیامک می شود (مطابق شکل زیر) و با شماره های مجاز تماس گرفته می شود. در صورت عدم پاسخ به تماس، سه بار دیگر تماس تکرار می شود. در همین حین دستگاه



اطلاعات هشدار قطع برق را به سرور می فرستد. این هشدار به صورت پیش فرض فعال می باشد.

Cut off Power Alarm!

<05-21 14:20><http://maps.google.com/maps?q=N32.649891,E51.710915>

هشدار ضعیف بودن باتری: در مواقعی که دستگاه فقط با باتری بک آپ داخلی کار می کند، بلافاصله پس از افت ولتاژ باتری به زیر 3.7 ولت، دستگاه هشدار Low Battery را به شماره های مجاز ثبت شده پیامک می کند و اطلاعات هشدار را به سرور سایت ارسال می کند. این هشدار به صورت پیش فرض فعال می باشد.

فعال کردن هشدار جابجایی و بکسل خودرو:

در صورتیکه هشدار جابجایی را فعال کنید و خودرو از محل خود به میزان تعیین شده جابجا و یا بکسل شود (به عنوان مثال 100 متر)، شماره های مجاز رادیاب، هشدار به صورت پیامکی و یا تماسی دریافت می کنند.



توجه: این هشدار را در صورتی دریافت می کنید که خودرو جابجا شده باشد ولی روشن نشده باشد (بکسل)

- برای دریافت هشدار جابجایی به صورت پیامکی و تماسی، لطفا

دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید

MOVING,ON,100,2#

توجه: در این دستور به جای عدد 100، می توانید عددی بین 100 و 1000 متر را انتخاب کنید

- برای دریافت هشدار جابجایی به صورت پیامکی، لطفا دستور زیر را

به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید

MOVING,ON,100,1#

برای غیر فعال کردن هشدار جابجایی و بکسل، کفایت دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید.

MOVING,OFF#

هشدار سرعت غیر مجاز:

هنگامی که خودرو در حال حرکت با سرعتی بیشتر از سرعت مجاز تعیین شده باشد، دستگاه پیام over speed alarm را ارسال می کند. به صورت پیش



فرض این قابلیت غیر فعال می باشد. برای فعال کردن هشدار سرعت، عبارت دستوری زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک نمایید:

SPEED,ON,20,100,1#

به عنوان مثال دستور ذکر شده در بالا به معنی آن است که وقتی خودرو در حال حرکت با میانگین سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت به مدت ۲۰ ثانیه باشد، دستگاه پیام over speed alarm را به کاربر توسط پیامک و اپلیکیشن ارسال می کند.

- زمان در دستور بالا می تواند از ۵ تا ۶۰۰ ثانیه باشد (پیش فرض تعیین شده کارخانه ۲۰ ثانیه است)

- سرعت مجاز بین ۱ تا ۲۵۵ کیلومتر در ساعت می تواند تعیین شود (پیش فرض تعیین شده کارخانه ۱۰۰ کیلومتر در ساعت)

- نحوه ارسال هشدار اگر 0 باشد، به معنای ارسال اطلاعات فقط با GPRS (نوتیفیکیشن یا اعلان روی گوشی از طریق اپلیکیشن) و اگر ۱ باشد به معنی ارسال اطلاعات با پیامک و GPRS است.



برای غیر فعال کردن هشدار سرعت، کفایست دستور زیر را به شماره
سیمکارت ردياب پیامک کنید

SPEED,OFF#

هشدار روشن شدن خودرو:

برای دریافت هشدار پیامکی روشن شدن خودرو ، کفایست دستور زیر را به
شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

ACCALM,ON,1,10,2#

برای غیر فعال کردن این هشدار ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت
ردياب پیامک کنید

ACCALM,ON,0,10,2#

فعال کردن دزدگیر ردياب:

هنگامی که دزدگیر ردياب را فعال می کنید، در صورتیکه خودرو تکان و یا ضربه
بخورد، ردياب هشداري را به صورت پیامکی میفرستد و یا به شماره های



گیرنده هشدار پیامکی، زنگ می زند. در نظر داشته باشید که پس از فعال کردن دزدگیر ردياب، یک دقیقه طول می کشد تا دزدگیر فعال شود.

- برای فعال کردن دزدگیر ردياب و دریافت هشدار به صورت پیامکی و تماسی، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

SENALM,ON,2#

هشداري که دستگاه ردياب برای ضربه و تکان خوردن به صورت پیامک ارسال می کند ، شبیه تصویر زیر می باشد.

Vibration Alarm!<05-19
16:02><http://maps.google.com/maps?q=N32.649902,E51.710873>

- برای فعال کردن دزدگیر ردياب و دریافت هشدار به صورت پیامکی، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

SENALM,ON,1#



برای غیر فعال کردن دزدگیر ردیاب ، کافیست دستور زیر را به شماره
سیمکارت ردیاب پیامک کنید

SENALM,OFF#

در این صورت ردیاب ، پیامکی مطابق شکل زیر را در پاسخ ارسال خواهد کرد.

Vibration alarm is off, the
device disarms!

ریست دستگاه:

در صورت نیاز به راه اندازی مجدد(خاموش و روشن شدن مجدد دستگاه) ،
دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید. برای عملکرد بهتر
ردیاب ، بهتر است این دستور را هر چند وقت یکبار ارسال کنید.

RESET#



بررسی وضعیت دستگاه:

دستور **STATUS#** را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید. دستگاه در پاسخ، وضعیت دستگاه که شامل وضعیت باتری، وضعیت اینترنت و آنتن دهی سیم کارت، آنتن دهی ماهواره های GPS، وضعیت سوئیچ و غیره را ارسال خواهد کرد.

بررسی مشخصات دستگاه:

دستور **PARAM#** را برای بررسی پارامترهای تنظیمات، به شماره سیم کارت دستگاه پیامک نمایید. اطلاعاتی که دستگاه در جواب می فرستد شامل موارد زیر است:

- IMEI دستگاه ردیاب
- مدت زمان بروزرسانی موقعیت مکانی در وضعیت سوئیچ خاموش و سوئیچ روشن
- شماره های گیرنده هشدار پیامکی (SOS)
- شماره مدیر
- پارامترهای سنسور هشدار حرکت (SENSORSET)
- مدت زمان حالت ایمن (DEFENSE TIME)
- منطقه زمانی (TIME ZONE)



Sadra Radyab

خودروی شما همیشه پیش چشم شماست

صدرا ردیاب

سامانه ردیابی و مدیریت ناوگان

